




3 étapes pour identifier le besoin	Une expérience sonore							Pour votre confort au quotidien		
1. Type d'utilisation Pour quel usage ou activité souhaitez-vous utiliser des protections auditives?	Music			Drive		Active			Active Swim	Relax
	Musiciens, DJ's, concerts, boîtes de nuit, festivals & audition de la parole			Pilotage, courses motos & voitures, tous sports mécaniques et évènements associés		Protection & communication Activités diverses : bricolage - environnements bruyants			Anti-eau pour la douche, la baignade et toutes les activités aquatiques	Dormir, voyager, profiter du calme et du silence
2. Qualité d'audition et de perception du son résiduel souhaitée? Vous voulez (ou devez) bien entendre, parler ou profiter du meilleur son?	élevée	élevée	élevée	élevée	élevée	élevée	élevée	élevée	pas de filtre	pas de filtre*
3. Niveau d'atténuation Quel niveau de protection désirez-vous?	+	++	++++	+++	++++	+	++	+++	pas de filtre	pas de filtre*
Solutions	Elacin ER9 (SNR10)	Elacin ER15 (SNR16)	Elacin ER25 (SNR23)	Elacin RC-21 (SNR21)	Elacin RC-25 (SNR25)	Elacin RC-15 (SNR15)	Elacin RC-17 (SNR17)	Elacin RC-19 (SNR19)	Elacin Swim	Elacin Relax
										
	Elacin Universel • Pour un usage occasionnel • Taille unique • Réutilisable									
	Music			Drive		Active			Active Swim	Relax
	Elacin Universel ST24							Universel Swim	Universel Relax	
	- Avec filtre acoustique - Atténuation moyenne de 24 dB SNR - Courbe d'atténuation plate pour la perception de la voix 			- Visiteurs et personnels des concerts et des festivals - Motocyclistes - Amateurs de bricolage						

Temps d'adaptation : une utilisation de plusieurs jours est nécessaire afin de s'habituer complètement aux bouchons ainsi qu'à leur atténuation.

* **Relax** : certains utilisateurs s'attendent à ce que leurs protections Elacin Relax leur permettent de ne plus rien entendre. Cela est hélas impossible car le son est également transmis par notre corps et entre autres, le nez, la bouche et les os (conduction osseuse). Certains sons, comme une sonnerie ou une alarme incendie restent donc audibles.