

Kit Hygiène

Kit Hygiène Elacin pour un entretien quotidien de vos protections

Ce kit est composé des produits suivants :

- + 1 outil brosse avec curette
- + 1 tissu de nettoyage (pour le nettoyage quotidien et mensuel)
- + 2 sprays
- + 4 goupillons
- + 1 manuel d'utilisation



Chaque jour, à la fin de la journée, appliquez un peu de spray désinfectant sur les protections auditives et retirez la saleté à l'aide de la curette. Utilisez ensuite, si nécessaire, l'outil brosse fourni pour ôter le cérumen du canal auditif.

Séchez ensuite les protections d'oreille avec le tissu fourni puis rangez-les dans leur étui.

